

# Fun Factory Battery + Navodilo za uporabo



Zaklepanje gumbov za varen in diskreten transport!

## Informacije

Ne uporabljajte navadnih baterij in akumulatorskih baterij skupaj  
Ne uporabljajte baterij ali akumulatorskih baterij različnih proizvajalcev skupaj

Ne uporabljajte baterij ali akumulatorskih baterij različnih starosti ali napolnjenosti skupaj

Tako napolnite akumulatorske baterije

Zelo izsušene akumulatorske baterije (0,9V) se ne bodo napolnile

Odstranite baterije in akumulatorske baterije iz naprave, ki se nekaj časa ni uporabljala  
Ne puščajte izpraznjenih baterij ali akumulatorskih baterij v napravi, baterije bilahko puščale  
Uporabljajte le alkalne baterije – ne zink-ogljikovih baterij  
Zagotovite okolju prijazno odlaganje embalaže in jo reciklirajte, če je to mogoče


## Slovarček



## Kupite posebej: Hybrid kit, da naredite svojo igračko akumulatorsko




## Polnjenje



## Vklop / Izklop; pritiski FUN 0,5 s

## Različne hitrosti vibriranja + stimulacija



## Za zainteresirani za individualni program?

Medtem, ko vibrira vaš prijubljeni program pritisnite gumb FUN za 2sekundi, da bi shranili to nastavitev (gumba + in - dvakrat utripneta) Pritisnite gumb FUN za 4 sekunde, da bi se vrnili nazaj na tovarniško nastavitev.