

Satisfyer Luxury

Spoštovani kupec,

S temi navodili vas želimo seznaniti s koristnimi navodili in vam podati nekaj nasvetov kako ravnati in uporabljati ta izdelek. Ta navodila smo pripravili tudi zato, da vam bo ta erotična igračka prinesla čim več užitka z različnimi načini uporabe.

POLNJENJE VIBRATORJA

- Operite in popolnoma posušite vaš vibrator preden ga polnite. Vtaknite kabel v USB adapter ali USB vhod. Vsak USB adapter je primeren za polnjenje.
- Če uporabljate računalniški USB vhod, se vaš vibrator ne bo polnil, če bo računalnik v stanju hibernacije.
- Za daljšo življensko dobo baterije baterijo napolnite preden vibriranje postane slabotno.

Navodila za uporabo in ravnanje z vibracijsko erotično igračko:

1. Očistite erotično igračko pred prvo uporabo in nato po vsaki uporabi s toplo vodo in milom, uporabite lahko tudi posebno čistilo izdelano za ta namen. Pozor – ne pozabite, da je vaša erotična igračka električen izdelek in da vlaga v prostoru za baterije lahko povzroči okvaro
2. Na površino vibracijske erotične igrčke nanesite zadostno količino vlažilnega gela (igračka naj bo vlažna, gel pa naj ne teče z nje). Pazite, da ne boste z vlažilnim gelom prekrili stikala, saj lahko to vodi k motnjam v delovanju vaše erotične igrčke. POMEMBNO: Uporabljajte le na vodni osnovi izdelane vlažilne gele! Silikonski vlažilni geli in vlažilni geli izdelani na oljni osnovi lahko povzročijo razpad materiala!
3. Ko ste nežno vstavili ali namestili izdelek, pazljivo pritisnite gumb za hitrost vibriranja in izberite željeno hitrost vibriranja oz. izberite funkcijo s kontrolne enote, ki jo želite uporabiti. Pritiskajte ali potiskajte gumb za nastavev hitrosti počasi in previdno, ne na silo.
4. Po uporabi erotično igračko izključite in jo počasi izvlecite ali odmaknite iz/od vašega telesa.
5. Vibracijska erotična igračka naj se ohladi preden jo spravite
6. Vašo erotično igračko shranite na čistem, hladnem in suhem mestu, saj lahko vlaga povzroči poškodbe baterij in motorčka. Ne puščajte izdelka na direktni sončni svetlobi!
7. Vibracijsko erotično igračko shranjujte ločeno od ostalih izdelkov izdelanih iz različnih materialov, da se izognete kemični reakciji med različnimi materiali

Opozorila in splošni nasveti:

1. Shranite izven dosega otrok!
2. Ne uporabljajte vibracijske erotične igrčke na mestih kjer je koža obolela, vneta ali poškodovana.
3. Z vašo erotično igračko se ne dotikajte drugih ljudi, da se izognete prenosu bolezni in infekcij.
4. Na embalaži pazljivo preberite opis materiala iz katerega je erotična igračka izdelana, da se izognete alergijskim reakcijam – npr. alergija na lateks in podobne alergije.
5. Če se vibracijska erotična igračka pregreje, jo takoj izključite in počakajte, da se popolnoma ohladi preden jo ponovno uporabite.
6. Pazljivo ravnanje in uporaba vibracijske erotične igrčke vas varuje pred poškodbami in nesrečami.
7. Ne grejte ali hladite izdelka veliko razen takrat, ko je to izrecno priporočeno.
8. Ne upogibajte in/ali raztegujte vibracijske erotične igrčke premočno. Nikoli ne uporabljajte sile.
9. Vibracijsko erotično igračko uporabljajte izključno kot masažno in/ali stimulacijsko napravo med predigro, za samozadovoljevanje ali za popestritev med spolnim odnosom in ne za katerikoli drug namen.
10. Prodajalec ne odgovarja za poškodbe izdelkov, ki nastanejo pri neprimerni in/ali nepravilni uporabi

Nevarnost poškodbe! Odstranite piercinge ali nakit na genitalnih predelih pred uporabo. Ne uporabljajte igračke na vneti ali poškodovani koži. Prenehajte uporabljati igračko, če izkusite bolečino ali se počutite neugodno med uporabo. Ne uporabljajte igračke če: 1. je neobičajno vroča, 2. je poškodovana ali deformirana, 3. je razbarvana

Reklamacije: reklamacije upoštevamo le s priloženim računom! Reklamacije upoštevamo le v primeru, ko je jasno razvidno / dokazljivo, da se je napaka pojavila / nastala zaradi tovarniške napake pri izdelavi izdelka. Reklamacije ne upoštevamo v primeru, ko se napaka pojavi / nastane zaradi nepravilne in / ali neprimerne rabe, zlorabe izdelke in / ali malomarnosti.

Ob uporabi izdelka vam želimo veliko užitek!

Lolita erotic shop, BTC dvorana A, Ameriška ulica 13, Ljubljana
Odprto: pon – sob 9.00 – 20.00, tel.: 01 585 29 22, 068 947 645
www.lolita.si