

Splošni napotki za uporabo erotičnih igračk

Navodila za uporabo in ravnanje z erotično igračko:

1. Očistite erotično igračko pred prvo uporabo in nato po vsaki uporabi s toplo vodo in milom, uporabite lahko tudi posebno [čistilo](#) izdelano za ta namen. Osušite z mehko krpo, ki ne pušča muck in pustite na zraku, da se popolnoma posuši.
2. Na površino erotične igračke nanesite zadostno količino vlažilnega gela (igračka naj bo vlažna, gel pa naj ne teče z nje). POMEMBNO: Uporabljajte le na vodni osnovi izdelane vlažilne gele! Silikonski vlažilni geli in vlažilni geli izdelani na oljni osnovi lahko povzročijo razpad materiala (ne velja za izdelke izdelane iz plastičnih mas)!
3. Po uporabi erotično igračko počasi izvlecite ali odmaknite iz/od vašega telesa.
4. Izdelke iz Cybeskin-a vzdržujte s pudrom, da ohranite originalno mehko, nelepljivo strukturo. Hranite jih ločeno od ostalih izdelkov. Shranjujte v plastični vrečki, z majhno količino pudra, na suhem in hladnem mestu. Ne uporabljajte mineralnih olj ali oljnih vlažilnih sredstev, da ne poškodujete Cyberskin materiala. Na vodni osnovi izdelan lubrikant je idealno vlažilno sredstvo.
5. Vašo erotično igračko shranite na čistem, hladnem in suhem mestu. Ne puščajte izdelka na direktni sončni svetlobi!
6. Erotično igračko shranjujte ločeno od ostalih izdelkov izdelanih iz različnih materialov, da se izognete kemični reakciji med različnimi materiali.

Opozorila in splošni nasveti:

Splošni napotki za uporabo erotičnih igračk

1. Shranite izven dosega otrok!
2. Ne uporabljajte erotične igračke na mestih kjer je koža obolela, vneta ali poškodovana.
3. Z vašo erotično igračko se ne dotikajte drugih ljudi, da se izognete prenosu bolezni in infekcij.
4. Na embalaži pazljivo preberite opis materiala iz katerega je erotična igračka izdelana, da se izognete alergijskim reakcijam – npr. alergija na lateks in podobne alergije.
5. Pazljivo ravnanje in uporaba erotične igračke vas varuje pred poškodbami in nesrečami.
6. Ne grejte ali hladite izdelka veliko, razen takrat, ko je to izrecno priporočeno.
7. Ne upogibajte in/ali raztegujte erotične igračke premočno. Nikoli ne uporabljajte sile.
8. Erotično igračko uporabljajte izključno kot masažno in/ali stimulacijsko napravo med predigro, za samozadovaljevanje ali za popestritev med spolnim odnosom in ne za katerikoli drug namen.
9. Ta izdelek je namenjen osebni uporabi. Le za zunanjo uporabo.
10. Vsaka uporaba izdelka v medicinske namene ali za uporabo, ki bi vplivala na delovanje telesa je prepovedana.
11. Prodajalec ne odgovarja za poškodbe izdelkov, ki nastanejo pri neprimerni in/ali nepravilni uporabi.
12. Ne izpostavljajte izdelka stiku s PVC ali mehkim fleksibilnim tipom materialov s kislinami saj lahko pride do kemičnega konflikta med dvema plastičnima komponentama.
13. Ne poskušajte segrevati izdelka v mikrovalovni pečici ali konvencionalni pečici
14. Izdelki iz lateksa lahko povzročijo alergijo – ne uporabljajte izdelka iz lateksa, če ste alergični na lateks.
15. Kovinski izdelki lahko vsebujejo nikelj. Ne uporabljajte izdelka, ki vsebuje nikelj, če ste alergični na nikelj.