

ZALO – QUEEN SET

Hvala, ker ste izbrali ZALO in se pridružili v svet ljubezni in lepote


Opozorilo: Izdelek je namenjen le odraslim starim 18 let ali več. Prosimo, da ne uporabljate tega izdelka, če ste noseči ali nosite srčni vzpodbujevalnik ali druge električne medicinske naprave.
Prosimo, da izdelka ne vstavite v celoti v vaše telo.

Zagrevanje pred uporabo

Zagrejte svojo noč z ZALO funkcijo za predgretje. Queen je dizajniran, da se varno segreje pred uporabo. Da začnete, pritisnite gumb za vklop (gumb A) enkrat. To postavi Queen v stanje pripravljenosti, nato pritisnite gumb za predgretje (gumb C), ki je lociran na vrhu vašega Queen. Okrogel indikator bo začel utripati in vam s tem sporočil, da se je predgretje Queen-a pričelo. Predgretje lahko kadarkoli prekinete odvisno od vaše izbire. Ko utripanje preneha, je Queen dosegel maksimalno telesu varno temperaturo 107 stopinj oz. 42 stopinj Celzija.

Vklop

Da bi lahko začeli uporabljati vaš Queen, mora najprej biti v stanju pripravljenosti. Pritisnite gumb A, da vstopite v stanje pripravljenosti. Svetlobni indikator bo utripnil. Pritisnite gumb A, da aktivirate pulsirajoče valovanje. Pritisnite gumb B, da aktivirate vibriranje. Ta dva načina delovanja sta lahko izbrana ločeno ali skupaj.



Preklop v pulsirajoče valovanje

V načinu pulsirajočega valovanja pritisnite gumb A, da izberete med 8 prednastavljenimi pulsirajočimi valovanji.

Preklop na vibriranje

V načinu vibriranja pritisnite gumb B, da izbirate med 8 prednastavljenimi vibracijskimi načini.

Nastavitev intenzitete

Prednastavljeni načini vibriranja/pulsirajočega valovanja delujejo z različno močjo. Uporabite lahko Zalo aplikacijo, da nadzirate moč valovanja in/ali vibriranja.

Zaklepanje gumbov med potovanjem

Hkrati pritisnite in držite gumb A in gumb B 3 sekunde. Gumbi so zaklenjeni, ko ugasne LED lučka. Ponovno pritisnite gumb A in gumb B hkrati in držite 3 sekunde, da bi gumbe odklenili – LED se prižge.

Izklop

Držite gumb A 3 sekunde.

Uporabite smartphone za nadzor produkta

Prenesite si Zalo aplikacijo z Google Play trgovine ali Apple App trgovine. Trenutno na voljo le za mobilne telefone. Bluetooth na vašem telefonu mora biti vključen.

Ko je vaš prenos končan; Zaženite Zalo aplikacijo. Na vašem Queen-u pritisnite gumb A, da aktivirate stanje pripravljenosti. Čez nekaj sekund se bo produkt avtomatsko povezal z aplikacijo in vibriral.

Ročna povezava je možna; kliknite Bluetooth ikono v zgornjem desnem kotu aplikacije, osvežite in izberite Bluetooth napravo, ki jo parčkate.

Zalo aplikacija

Lahko se jo uporablja v različnih načinih kot je vibriranje z glasbo s prenosom vašega priljubljenega MP3-ja. Lahko tudi oblikujete posebne vibracijske vzorce, intenziteto in sekvence, poimenujete jih kot vam poželje srce, uporabljate nastavitve z dotikom v realnem času.


Vedite: Zalo aplikacija zahteva Bluetooth 4.0 ali novejšo različico in iPhone 5 ali višji model ali smartphone z Androidom 4.3 ali kasnejšo različico.



Uporaba rokavčka za sesanje

Rokavček za sesanje se kupi posebej ali pa je priložen kot del Queen seta.

Nanesite lubrikant na vodni bazi na produkt od konice navzdol do cca. 7,6 cm od note. Za tem lahko nataknete rokavček na produkt. Da bi zagotovili, da ste dosegli maksimalen potencial sesanja, preverite, da je predel za pulsiranje na vibratorju direktno pod odprtino Queen rokavčka. Položaj rokavčka lahko prilagodite, da zagotovite pravo sesanje. Nato ste pripravljeni na užitek, ki ga s pulsirajočim valovanjem nudi Queen.



Pazite: po uporabi vedno odstranite rokavček in ga očistite z vodo. Shranjujte ga ločeno, ko se posuši. Rokavček za sesanje se ne sme potisniti v telo, niti skupaj s produktom niti posamezno.

Navodilo za nego in čiščenje

Zalo priporoča, da ne uporabljate silikonskih lubrikantov na vaši Zalo igrački saj to lahko poškoduje silikon. Lubrikant na vodni bazi je najvarnejša izbira. Če želite uporabljati silikonski lubrikant, najprej naredite test. Prav tako nikoli ne bi smeli uporabljati masažnega olja ali kreme za roke kot lubrikant. Vedno dobro očistite vaš Zalo pred in po vsaki uporabi.

Po uporabi takoj odstranite rokavček, da na čiščenje pripravite vaš Queen. Izdelek je odporen na kapljice in se ga lahko v celoti očisti vendar se ga ne sme potopiti v vodo.

Priporočamo uporabo Zalo čistilnega pršila za čiščenje vseh vaših priljubljenih Zalo produktov. Uporabite velikodušno količino pršila, da pokrijete celotno površino Queena in omejeno količino kontaktnih za polnjenje. Nato lahko sperete Queen s toplo vodo, nežno obrišite z mehko krpo, ki ne pušča muck, počakajte, da se popolnoma posuši in shranite v Zalo satenastem mošnjičku. Prosimo, da ne perete z vodo direktno čez polnilni vhod. Ko uporabljate milo, očistite produkt s toplo vodo in najbolj pomembno – neparfimiranim in nealkoholnim milom takoj po uporabi. Očistite z vodo, nežno obrišite z mehko krpo, ki ne pušča muck, počakajte, da se popolnoma posuši in shranite v Zalo satenastem mošnjičku.

Ne puščajte izdelka na direktni sončni svetlobi in ga NIKOLI ne izpostavljajte ekstremni vročini. Držite vaš Zalo stran od drugih igračk iz drugih materialov.

Polnjenje

Najprej vklopite USB kabel, ki ga najdete v Zalo satenastem mošnjičku v USB izhod na računalniku, polnilniku telefona ali celo v vašem avtu. Sedaj ste pripravljeni na povezavo za polnjenje. Namestite kovinski magnetni kontakt na kablju na dva kovinska kontakta na zadnji strani vašega Queen-a. Kabel bo nato avtomatsko polnil magnetno.

Utripajoč indikator pomeni, da se enota polni

Svetel, stalno svetleč indikator pomeni, da je polnjenje končano.

Shranjevanje

Zalo izdelki so oblikovani in izdelani z najvišjim možnim fokusom na kvaliteti in obrti. Za takšen luksuzen predmet je pomembno pravilno vzdrževanje, da bi vaš Zalo produkt ostal kot nov do konca svoje življenske dobe. Da bi zadržali lastnosti vašega Queen seta sledite naslednjim enostavnim navodilom. Vaš Queen rokavček odstranite takoj po uporabi in ga operite z vodo. Če rokavček odstranite kasneje, to lahko povzroči poškodbo produkta. Ko je vaš Queen suh, shranjujte vaš Queen in rokavček v satenastem mošnjičku. Ti koraki so preprosti vendar pomembni za vzdrževanje vašega Queena.

Opombe

Priporočeno je, da se izdelek ne uporablja dlje kot 30 minut naenkrat

Takoj poiščite zdravniško pomoč, če vam izdelek zdrsne v telo in ga ne morete odstraniti. Izdelek je odporen na kapljice in se ga lahko opere, vendar se ga ne sme potopiti v vodo ali uporabljati pod vodo.

Produkta se ne sme čistiti z vrelo vodo ali položiti v vrelo vodo

Ne uporabljajte silikonskih lubrikantov ali lubrikantov na oljni bazi – ti lahko poškodujejo produkt. Uporabljajte Zalo lubrikant ali drug lubrikant na vodni bazi.

Ne izpostavljajte izdelka, ki vsebuje vgrajeno Lithium ion baterijo vročemu okolju. Če potujete z letalom, prosimo sledite letalskim regulativam za elektronske naprave opremljene z vgrajeno lithium ion baterijo.

Prosimo, držite izdelek izven dosega otrok.

Držite izdelek stran od magnetnih kartic, ur in ostalih elektronskih naprav

Shranjujte v hladnem in suhem mestu, izogibajte se direktni sončni svetlobi, visokim temperaturam, težkim obremenitvam, vlagi in onesnaženju.

Če pokvarite izdelek ga obravnavajte kot uporabljen elektronski produkt in ga zavrzite na zbirno mesto izrabljenih elektronskih naprav.

Produkt se ne vklopi ali vibrira

Izpraznjena baterija, prosimo napolnite. Prosimo odklenite gumbe.

Indikacijska lučka ne sveti, ko je produkt priključen na kabel za polnjenje

Operite in ponovno priključite magnetni konektor, da bi zagotovili, da na kovinskem delu ni nobenih prepek.

Napaka na USB izhodu ali prenizka napetost, prosimo zamenjajte.

Baterija je še vedno prazna, prosimo poskusite ponovno čez nekaj minut.

Povezava z mobilnim telefonom ni uspela

Prosimo preverite, če je Bluetooth vklopljen.

Ponovno zaženite produkt in Zalo aplikacijo in poskusite osvežiti seznam bluetooth naprav v aplikaciji.

Preverite, če je revizijska številka smartphona in Bluetooth operacijski sistem kompatibilen s tem produktom.

Zagotovilo kvalitete

1 leto garancije

Zalo zagotavlja garancijo 1 leto od datuma prodaje za tovarniške napake povzročene med proizvodnjo ali za napake v materialu. V redkih primerih, ko odkrijete napako v garancijskem roku in nas o tem obvestite, bo Zalo po lastni presoji, zamenjal produkt z novim. Garancijski rok prične teči z datumom prodaje. Prosimo shranite vaš originalen račun skupaj z Zalo garancijsko kartico, ki je priložena izdelku, celo garancijsko obdobje.

Ta garancija ne krije kozmetičnih napak povzročenih z normalno uporabo ali poškodb nastalih zaradi neprimerne in nepravilne rabe ali poškodb zaradi popravil ali razstavljanja od oseb, tehnikov ali servisa, ki ni pooblaščen s strani proizvajalca. Vsak poskus odpiranja ali razstavljanja igračke (ali njenih dodatkov) vodi k izgubi garancije.

Reklamacije v garancijskem roku morajo biti podprte z razumnim dokazom, da je datum reklamacije znotraj garancijskega obdobja.

Zalo si pridržuje pravico do ocene in interpretacije zgoraj navedenih pogojev.

Storitev za stranke

Če imate kakršnokoli vprašanje o izdelku ali želite posvet, prosimo pošljite elektronsko sporočilo v ZALOV center za pomoč po prodaji; mednarodna pomoč na service@zalo.com.cn / ZALO ZDA na contact@zalousa.com

Odveza odgovornosti

Produkt uporabljate na lastno odgovornost. Zalo in njegovi prodajalci ne nosijo nobene legalne odgovornosti za noben problem povzročen z uporabo tega produkta.

Vsebina teh navodil je lahko revidirana od časa do časa brez predhodnega obvestila, kot rezultat izboljšav v kvaliteti.

Zahvala

Zalo ima rad svoje stranke. Vse kar počnemo, od začetka do konca je narejeno z vami v mislih. Radi bi se vam zahvalili za vaš nakup in, če karkoli potrebujete, prosimo, ne oklevajte in nas kadarkoli kontaktirajte.

